

Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona: przerywana i ciągła minimalny otwór w strapie, wymiary w mm,
 Linia czarna: długość i szerokość zabiegów schodów







