


Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona - przerywana i ciągła minimalny obrót w stropie, wymiary w mm.  
Linia czarna - długość i szerokość zabiegu schodów



Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona : ciągła i przerywana minimalny otwór w stropie, wymiary w mm,  
 Linia czarna: długość i szerokość biegu schodów w mm.

